



Position	Part number	Název	Name
1	144000001	Matice M10x1,25 Levá	Nut M10x1,25 Left
2	144000002	Miska nože	Blade dish washer
3	144000003	Spodní podložka nože	Blade lower pressing washer
4	600250	3-zubý nůž	3-tooth blade
5	144000005	Unašeč nože	Blade upper pressing washer
7	144000007	Úhlový převod kompletní	Gearcase assembly
10	144000010	Kryt sečení	Mowing guard
13	144000013	Nůž struny	String blade
14	144000014	Kryt nože struny	String blade cover
15	144000015	Přídavný kryt sečení	Additional mowing guard
16	144000016	Spodní hřídel	Lower soft shaft
17	144000017	Konektor baterie	Battery socket
18	144000018	Spodní trubka	Lower tube
19	144000019	Spojka hřídelí	Shaft connector
22	144000022	Konektor baterie	Battery terminal
23	144000023	Horní hřídel	Upper soft shaft
24	144000024	Horní trubka	Upper tube
25	144000025	Levý kryt ovládacího madla	Left cover of control handle
26	144000026	Páčka spínače	Switch trigger
27	144000027	Pružina	Spring
28	144000028	Spínač	Switch
29	144000029	Dlaňová pojistka	Safety lever
31	144000031	Pravý kryt ovládacího madla	Right cover of control handle
34	144000034	Pravá část řídítek	Right handlebar
35	144000035	Horní třmen řídítek	Handlebar upper bracket
36	144000036	Spodní třmen řídítek	Handlebar lowre bracket
37	144000037	Spodní třmen trubky	tuber lower bracket
39	144000039	Levá část řídítek	Left handlebar
40	144000040	Levé madlo řídítek	Handlebar left handle
45	144000045	Pravý plastový kryt	Right plastic cover
46	144000046	Silenblok	Rubber pad
48	144000048	Lůžko motoru	Motor base
49	144000049	Spojka hřídele od motoru	Motor output axle
50	144000050	Motor	Motor
51	144000051	Elektronika	Controller
52	144000052	Pravý kryt motoru	Motor housing right
54	144000054	Kryt baterie	Battery cover
55	HECHT005040B	Baterie 40V4Ah	Battery 40V4Ah

Position	Part number	Název	Name
56	144000056	Levý kryt motoru	Motor housing left
60	144000060	Levý plastový kryt	Left plastic cover
69	HECHT005046	Nabíječka	Charger
70	HECHT000109	Strunová hlava	Cutting head